

# COMARCH

# **TNA Gateway Plus**



Instrukcja konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway Plus	2
Comarch TNA Gateway Plus Configuration Manual	13
Konfigurationsanweisungen für Comarch TNA Gateway Plus	24
Configuration de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus Mode d'emploi	35



## Instrukcja konfiguracji urządzenia Comarch TNA Gateway Plus

#### Szanowni Państwo,

dziękujemy za wybór usługi Comarch TNA oraz urządzenia **Comarch TNA Gateway Plus.** Mamy nadzieję, że korzystanie z oferowanego przez nas rozwiązania sprosta Państwa oczekiwaniom.

Aby zapewnić poprawne działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo, niezbędne jest skonfigurowanie urządzenia z przedstawioną instrukcją.

#### Uwaga!

Do prawidłowego działania urządzenia **niezbędne jest podłączenie do sieci Internet.** 

Przed przystąpienie do konfiguracji upewnij się, że w miejscu instalacji urządzenia istnieje możliwość podłączenia urządzenia do Internetu przez kabel Ethernet lub sieć Wifi.

## Comarch TNA Gateway Plus

Rejestracja czasu pracy przy pomocy kart zbliżeniowych RFID oraz aplikacji mobilnej Comarch TNA

## I. Logowanie do webowego panelu administracyjnego urządzenia Comarch TNA Gateway Plus

Comarch TNA Gateway Plus domyślnie pracuje jako serwer DHCP. Oznacza to, że przydziela dynamiczne adresy IP klientom DHCP w ramach sieci lokalnej.

 W celu skonfigurowania urządzenia, w pierwszej kolejności należy podłączyć urządzenie Comarch TNA Gateway Plus do komputera, używając kabla sieciowego Ethernet dołączonego do opakowania.
 Po podłączeniu, urządzenie przypisze konfigurację sieci i adres IP dla komputera.
 W tym momencie należy się upewnić, że komputer jest klientem serwera DHCP – automatyczne ustawienie adresu IP.

Ustawienia połączenia sieciowego w systemach Windows można sprawdzić w Panelu Sterowania w sekcji Panel sterowania\Sieć i Internet\Centrum sieci i udostępniania. Następnie, jak wskazano na Rysunku 1, należy otworzyć ustawienia sieci Ethernet klikając na sekcję "Ethernet".

Centrum sieci i udostępniania – 🗆 🗙						
€ 🦻 🝷 ↑ ີ 💺 🕨 Panel ste	erowania 🔸 Sieć i Internet 🕨 Centrum sieci i u	dostępniania	~ ¢	Szukaj w Panelu sterowania	Q	
Strona główna Panelu	Wyświetl podstawowe informac	je o sieci i skonfiguruj połączenia				
sterowania	Wyświetl aktywne sieci					
Zmień ustawienia karty sieciowej	cdn.com.pl Typ dostępu: Internet					
Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania	Siec z domeną Połączenia: 🦉 Ethernet					
	Zmień ustawienia sieci					
	Skonfiguruj nowe połączenie lul Skonfiguruj połączenie szerokog dostępu.	o nową sieć asmowe, telefoniczne lub VPN albo skonfigu	ruj router lub p	unkt		
	Rozwiąż problemy Zdiagnozuj i rozwiąż problemy z	siecią lub uzyskaj informacje na temat rozwi	ązywania probl	emów.		
Zobacz też						
Grupa domowa						
Intel® PROSet/Wireless						
Opcje internetowe						
Zapora systemu Windows						

Rysunek 1 Ekran widoku zakładki Centrum sieci i udostępniania

Przechodzą do zakładki "Szczegóły" należy zweryfikować, czy parametr DHCP włączone ustawione jest na "Tak" (Rysunek 2).



Stan: Ethernet	× Szczegóły połączenia sieciowego
Dgólne	Szczegóły połączenia sieciowego:
Połączenie	– Właściwość Wartość
Połączenia IPv4: Internet	Sufiks DNS konkretneg krakow.comarch
Połączenia IPv6: Brak dostępu do sieci	Opis Intel(R) Ethemet Connection (5) I219-V
Stan nośnika: Włączone	Adres fizyczny 8C-16-45-97-84-C4
Czas trwania: 01:53:43	DHCP włączone Tak
Szybkość: 100.0 Mb/s	Adres IPv4 10.132.17.136
	Maska podsieci IPv4 255.255.255.192
Szczegóły	Dzierżawa uzyskana poniedziałek, 1 kwietnia 2019 08:10:4
	Dzierżawa wygasa poniedziałek, 1 kwietnia 2019 12:11:4
	Brama domyślna IPv4 10.132.17.129
Aktuarpość	Serwer DHCP IPv4 10.132.0.200
ARLYWHOSE	Serwery DNS IPv4 10.132.0.200
Wystano — Dil — Odebrano	10.132.0.190
	Serwer WINS IPv4 10.132.0.153
	System NetBIOS przez T Tak
Bajty: 164 623 078 734 366 989	Adres IPv6 połączenia I fe80::2db9:4972:8974:f5fd%14
	Brama domyślna IPv6
📢 Właściwości 📢 Wyłącz Diagnozuj	Server DNS IPv6
7-ml	Zamknij

Rysunek 2 Ekran Stan: Ethernet oraz Szczegóły połączenia sieciowego

Jeśli parametr DHCP nie jest włączony, należy we właściwościach połączenia otworzyć właściwości pozycji "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)" i w ustawieniach ogólnych wybrać opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie" (Rysunek 3).

Właściwości: Ethernet ×	
Sieć Udostępnianie	Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv
Połącz, używając:	Ogólne Konfiguracja alternatywna
Intel(R) Ethemet Connection (3) 1218-V Konfiguruj	Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać niezbędne ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP od administratora sieci.
Protokół internetwyw wersji 6 (TCP/IPv6)	Otzyakij date si rodoklatych le         Otzyakij date si rodoklatych le         Adres IP:         Adres IP:         Maska podsleci:         Brama domyślna:
Protokol internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)	O Użyj następujących adresów serwerów DNS:      Preferowany serwer DNS:
Zainstaluj Odinstaluj Właściwości Opis	Alternatywny server DNS:
Protokół kontroli transmisji/Protokół internetowy (TCP/IP). Domyślny protokół dla sieci rozległych, umożliwiający komunikację połączonych sieci różnych typów.	Sprawdź przy zakończeniu poprawność Zaawansowane
OK Anuluj	OK Anuluj

Rysunek 3 Widok ustawieni automatycznego adresu IP

Następnie należy zalogować się do webowego panelu administracyjnego urządzenia Comarch TNA Gateway Plus.
 Najszybszym sposobem zalogowania się do webowego panelu

administracyjnego urządzenia Comarch TNA Gateway Plus jest otwarcie przeglądarki internetowej na komputerze i wpisanie w pasku adresu:



#### http://192.168.1.140/

gdzie 192.168.1.140 to adres fabrycznie przypisany do urządzenia Comarch TNA Gateway Plus.

Aby zalogować się do webowego panelu administracyjnego urządzenia Comarch TNA Gateway Plus należy użyć domyślnej nazwy użytkownika i hasła przedstawionego w Tabeli 1, wpisując je na ekranie logowania.

Użytkownik	Hasło
root	Hasło znajduje się na etykiecie na spodzie urządzenia w polu "Password"



COMARCH Technologies	Comarch TNA Gatew	ay Plus
	Authorization Re	quired
	Username	root
	Password	1
	🗈 Login 🔞 Reset	

Rysunek 4. Ekran logowania do webowego panelu administracyjnego urządzenia Comarch TNA Gateway Plus.

Po poprawnym zalogowaniu, użytkownikowi ukaże się panel administracyjny urządzenia Comarch TNA Gateway Plus.

Ekran 'Status Overwiew' (Rysunek 5) wyświetla wszystkie informacje o systemie i stanie bieżącym urządzenia, takie jak: nazwa, model, numer wersji oprogramowania, czas pracy od włączenia, stan pamięci i stan podłączenia do sieci.

Na niektórych przeglądarkach, podczas logowania do webowego panelu administracyjnego urządzenia Comarch TNA Gateway Plus po raz pierwszy, hasło i login należy wprowadzić dwukrotnie. Raz w oknie wystawionym przez przeglądarkę i ponownie w panelu administracyjnym.



COMARCH Technologies	Comarch TNA Gateway Plus Sta	tus → System → Network → Logout	UNSAVED CHANGES: 6 AUTO REFRESH ON
	Status		
	System		
	Hostname	CIH001-00000456	
	Model	Comarch IoT Hub CIH001	
	Firmware Version	OpenWrt Designated Driver r49377 / LuCl c46963613f7f1312dac62 (git-16.147.57672-c469636)	e507346777ba6f8d8a6 branch
	Kernel Version	4.1.23	
	Local Time	Tue Jan 15 10:52:10 2019	
	Uptime	6h 20m 45s	
	Load Average	3.96, 3.89, 3.53	
	Memory		
	Total Available	10472 kB / 60680 kB (17%)	
	Free	3464 kB / 60680 kB (5%)	
	Buffered	7008 kB / 60680 kB (11%)	
	Network		
	IPv4 WAN Status	Type: dhcp br- Address: 192.168.1.100 lan Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 DNS 1: 192.168.1.1 Expires: 1h.39m 50s Connected: 6h 20m 10s	
	IPv6 WAN Status	Not connected	

Rysunek 5. Ekran webowego panelu administracyjnego urządzenia Comarch TNA Gateway Plus.

## II. Wybór sposobu połączenia z siecią Internet

Urządzenie Comarch TNA Gateway Plus może być połączone z Internetem zarówno za pomocą kabla sieciowego Ethernet jak i przez połączenie z lokalną siecią wifi. W zależności od wyboru połączenia, konfiguracja urządzenia przebiega inaczej. Poniżej przedstawione elementy i kolejne kroki konfiguracji dla każdej z opcji.

## POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ KABLA SIECIOWEGO ETHERNET

- 1. Po otwarciu zakładki '*Network'*, następnie '*Interfaces'*, zostaje otwarty ekran podsumowania interfejsów sieciowych urządzenia Comarch TNA Gateway Plus, tak jak pokazano na Rysunku 6.
- 2. W kolumnie '*Status*' przedstawiony jest stan danego interfejsu sieciowego, adres MAC karty sieciowej udostępniającej ten interfejs, przydzielony adres IP, a także statystyka ruchu przechodzącego przez interfejs sieciowy.



 Każdy z dostępnych interfejsów ma dostępne akcje: Connect – aktywowanie danego interfejsu sieciowego, Stop – zatrzymanie danego interfejsu sieciowego, Edit – edycja właściwości interfejsu,

Delete – usunięcie interfejsu. Możliwe jest także dodanie nowego interfejsu	rfejsu.
---	---------

COMARCH Technologies	Comarch TNA Gateway	<b>/ Plus</b> Status - System - Network	► Logout UNSAVED CHANGE 5:6	AUTO REFRESH ON
	WWAN WWANAP W	AN LAN WAN6		
	Interfaces			
	Interface Overview			
	Network	Status	Actions	
	WANG		💋 Connect 🔕 Stop 🗾 Edit	× Delete
	?	Collecting data		
	LAN		🖉 Connect 😰 Stop 🗾 Edit	× Delete
	?	Collecting data		
	WAN		🛿 Connect 🚳 Stop 🖉 Edit	× Delete
	?	Collecting data		
	WWAN		🖉 Connect 🙆 Stop 🗾 Edit	× Delete
	?	Collecting data		
	WWANAP		🖉 Connect 🚳 Stop 🗾 Edit	× Delete
	?	Collecting data		
	Add new interface			
	Global network options			
	IPv6 ULA-Prefix	fdb7:2325:ee1c::/48		
			Save & Apply Save	Reset
			Save a sppiy	

Rysunek 6. Ekran interfejsów sieciowych urządzenia Comarch TNA Gateway Plus.

4. Domyślnie urządzenie Comarch TNA Gateway Plus pracuje jako serwer DHCP. Żeby uniknąć konfliktów w innej sieci konieczne jest wyłączenie serwera. Aby wyłączyć DHCP dla danego interfejsu sieciowego, należy wejść w ustawienia interfejsu poprzez zakładkę pod menu albo przycisk Edit na liście interfejsów. Pojawi się ekran edycji interfejsu (Rysunek 7).



COMARCH Technologies	Comarch TNA Gat	eway Plus Status - System - Network - Logout UNISAVED CHANGES (AUTO REFRESH ON	l
	WWAN WWANAP	WAN LAN WAN6	
	Interfaces - LA On this page you can confir several network interfaces	<b>.N</b> gure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the "bridge interfaces" field and enter the names of separated by spaces. You can also use <u>VLAN</u> notation INTERFACE.VLANNR ( <u>e.g.</u> ; eth0.1).	
	Common Configura	ation	
	General Setup Adva	anced Settings Physical Settings Firewall Settings	
	Sta	us Uptime: 6h 35m 47s br-lan MAC-Address: C4:93:00:0D:D1:95 RX: 510.71 MB (1217253 Pkts.) TX: 180.16 MB (1368980 Pkts.) IPv4: 192.168.1.100/24 IPv6: fdb7:2325:ee1c::1/60	
	Proto	col Static address 🗸	
	IPv4 addre	SS	
	IPv4 netma	isk 🗸	
	IPv4 gatew	/ay	
	IPv4 broadc	ast	
	Use custom DNS serve	ers 👘	
	IPv6 assignment len	ath disabled	
	IPv6 addre	ss	

Rysunek 7 Ustawienia manualne interfejsu sieci LAN.

5. Następnie w sekcji '*Common Configuration*', w zakładce '*General Setup*', należy zmienić '*Protocol*' z '*Static address*' na '*DHCP client*' i potwierdzić zmianę wybierając przycisk '*Switch protocol*'.



COMARCH Technologies	Comarch TN/	A Gateway	y Plus	Status -	System -	Network -	Logout		UN SAVED CHA	NGES: 6 AU	TO REFRESH ON
	WWAN WW	ANAP WA	IN LAN	WAN	16						
	Interfaces On this page you ca several network inte	- LAN an configure the erfaces separa	e network inte ated by space	erfaces. Y s. You ca	'ou can bridge n also use <u>VL</u>	e several inte AN notation :	rfaces by ticking	g the "bridge into ANNR ( <u>e.g.</u> : eth)	erfaces" field and 0 , 1).	enter the r	names of
	Common Con	figuration									
	General Setup	Advanced S	Settings	Physical	Settings	Firewall Set	tings				
		Status		ی br-lan	Uptime: 6h MAC-Addr RX: 508.38 TX: 179.25 IPv4: 192.1 IPv6: fdb7:	n 33m 56s ess: C4:93:0 3 MB (121131 5 MB (136237 168.1.100/24 2325:ee1c::1	0:0D:D1:95 4 Pkts.) 4 Pkts.) /60				
		Protocol	DHCP client		~						
	Hostname to s request	end when ling DHCP									
		Back	k to Overview					(	Save & Apply	Save	Reset

Rysunek 8 Ekran konfiguracji interfejsu LAN.

6. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy wcisnąć przycisk 'Save & Apply' i poczekać, aż na ekranie pojawi się komunikat o ich zaakceptowaniu. Wciśnięcie przycisku '*Reset*' wypełnia pola wartościami aktualnie zapisanymi w pamięci urządzenia.

Przed wyłączeniem trybu pracy urządzenia Comarch TNA Gateway Plus jako serwera DHCP, należy upewnić się, że konfiguracja interfejsu sieciowego w zakładce '*Network/General*' jest poprawna!

Wyłączeniu trybu pracy urządzenia Comarch TNA Gateway Plus jako serwera DHCP powoduje przypisanie nowego adresu IP urządzeniu Comarch TNA Gateway Plus. Ponowne logowanie do webowego panelu administracyjnego urządzenia Comarch TNA Gateway Plus ulegnie zmianie w stosunku do pierwszego logowania (patrz IV. Ponowne logowanie).



## POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ SIECI WIFI

Po chwili zostanie otwarta nowa strona z listą sieci WiFi, które są widoczne dla Comarch TNA Gateway Plus. Na wybranej sieci należy wybrać przycisk 'Join Network'. Na kolejnej stronie należy wpisać: hasło sieci (pole 'WPA passphrase') jeżeli dotyczy; nazwę sieci (pole 'Name of the new network') – należy wprowadzić wartość 'wwan'; oraz przypisanie do strefy zapory sieciowej (sekcja 'Create / Assign fiewall-zone') – wybrać wartość 'wwan' (Rysunek 9).

COMARCH Technologies CIH001-0001 s	tatus ← System ← Network ← Logout
Join Network: S	ettings
Replace wireless configuration	An additional network will be created if you leave this unchecked.
WPA passphrase	Specify the secret encryption key here.
Name of the new network	wwan (a) The allowed characters are: A-Z, a-z, 0-9 and _
Create / Assign firewall-zone	O lan: lan: 🗾
	O wan: 📷
	• wwan: wwan: 👷
	O wwanap: wwanap: 🙊
	O unspecified -or- create:
	Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select unspecified to remove the interface from the associated zone or fill out the create field to define a new zone and attach the interface to it.
	Submit Back to scan results

Rysunek 9 Wprowadzanie hasła WiFi

2. Następnie należy wybrać przycisk 'Submit'. Spowoduje to próbę połączenia z siecią WiFi i przejście na stronę ze statusem połączenia. Po połączeniu urządzenia z siecią, bieżące wykorzystanie łącza oraz podsumowanie dostępne jest w sekcji 'Device Configuration', w zakładce 'General Setup', w polu 'Status' (patrz Rysunek 10). W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem z siecią WiFi, istnieje możliwość zmian konfiguracji. Opcje dotyczące hasła znajdują się w sekcji 'Interface Configuration', w zakładce 'Wireless security'. Pole 'Key' umożliwia zmianę hasła. W celu zapisania dokonanych zmian należy wybrać przycisk 'Save & Apply'.



COMARCH Technologies	CIH001-0001	Stat	ıs <del>-</del> System <del>-</del>	Network 🕶	Logout						
	radio0: Client "sl-test-sb"										
	Wireless Network: Client "sl-test-sb" (radio0.network1)										
	The Device Configuration section covers physical settings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which are shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the Interface Configuration.										
	Device Configuration										
	General Setup Advanced Settings										
		Status	10% Win	ID: sl-test-sb   reless is disab	<b>Mode:</b> Client bled or not associat	ed					
	Wireless network	is enabled	🗵 Disable								
	Operatin	g frequency	Mode Chan N V 2 (24	nel 117 MHz) 🗸	Width 20 MHz ¥						
	Tran	smit Power	21 dBm (125 mW @ dBm	/)	~						
	Interface Cor	fouration									
	General Setup	Wireless S	ecurity Advar	iced Settings							
				lood oottiingo	_						
		Encryption	WPA2-PSK		*						
		Cipher	auto		~						
		Key	•••••		89 89						
		🖻 Ba	ck to Overview				Sav	e & Apply	ave Reset		

Rysunek 10 Konfiguracja ustawień sieci WiFi

Połączenie WiFi jest wykorzystywane do transmisji automatycznie, jeżeli Comarch TNA Gateway Plus nie jest podłączony do sieci LAN. Dlatego aby korzystać z WiFi, należy rozłączyć się z siecią LAN.

Do połączenia z siecią WiFi niezbędne jest, aby sieć spełniała następujące wymagania:

- Standardy: IEEE 802.11 b/g/n
- Częstotliwość: 2.4 GHz
- Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK



## III. Wylogowanie

Aby wylogować się z webowego panelu administracyjnego urządzenia Comarch TNA Gateway Plus, należy wybrać opcję *'Logout'* z menu (Rysunek 11).

COMARCH Technologies	Comarch TNA Gateway Plus	Status <del>-</del>	System <del>-</del>	Network <del>-</del>	Logout
					0

Rysunek 11 Wylogowanie z webowego panelu administracyjnego

## IV. Ponowne logowanie

W przypadku połączenia urządzenia Comarch TNA Gateway Plus z siecią WIFI każde kolejne logowanie do webowego panelu administracyjnego urządzenia Comarch TNA Gateway Plus odbywa się analogicznie do pierwszego (patrz I. Logowanie do webowego panelu administracyjnego urządzenia Comarch TNA Gateway Plus). Adres automatycznie przypisany do urządzenia Comarch TNA Gateway Plus (*http://192.168.1.140/*) jest nadal obowiązujący.

W przypadku połączenia urządzenia Comarch TNA Gateway Plus z Internetem przy pomocy kabla sieciowego Ethernet, format adresu do logowania ulega zmianie.

W zależności od konfiguracji urządzenia, używanego do łączenia się z panelem, przykładowy format adresu może być następujący: *http://IP\_ADDRESS:80/* 

gdzie IP\_ADDRESS to adres domyślny urządzenia Comarch TNA Gateway Plus.

Nowy adres IP urządzenia można sprawdzić po adresie MAC logując się do panelu administracyjnego routera z którego uzyskał adres IP. W przypadku braku routera, w celu sprawdzenia adresu IP, należy skontaktować się z dostawcą intranetu.



## Comarch TNA Gateway Plus Configuration Manual

#### Dear Users,

thank you for choosing the Comarch TNA service and the **Comarch TNA Gateway Plus** device. We hope our device will meet your expectations.

In order to make sure that the device will function properly and safely, it is first necessary to configure it on the basis of this manual.

#### Note!

**Internet connection is necessary** for the proper functioning of the device. Before starting configuration, make sure that it is possible to connect the device to the Internet with an Ethernet cable or WiFi network at the spot of installation.

# I. Logging in to Comarch TNA Gateway Plus web administration panel

By default, Comarch TNA Gateway Plus functions as a DHCP server. It means that it assigns dynamic IP addresses to DHCP clients within a local network.

1. In order to configure the device, it is first necessary to connect the Comarch TNA Gateway Plus device to a computer using the Ethernet cable provided with the package.

Once it is connected, the device will assign network configuration and an IP address to the computer. At this moment, it is necessary to ensure that the computer is a DHCP server client - automatic IP address setting.

In Windows systems, network connection settings may be checked in Control Panel, in the section Control Panel/Network and Internet/Network and Sharing Centre. Next, as shown in Figure 1, it is necessary to open Ethernet network settings by selecting the section "Ethernet".

📱 Network and Sharing Center – 🗆 🗙								
🗧 🔶 🝸 🛧 🕎 > Control Pane	I > All Control Panel Items > Network a	nd Sharing Center 🗸 👌 Search Cont	trol Panel	Q				
Control Panel Home	View your basic network inform	nation and set up connections						
View your active networks Change adapter settings								
Change advanced sharing settings	<b>cdn.com.pl</b> Domain network	Access type: Internet Connections: 🔋 Ethernet						
	Change your networking settings							
See also	Set up a new connection or net	work						
HomeGroup	Set up a broadband, dial-up, or	VPN connection; or set up a router or access point.						
Infrared	Troubleshoot problems							
Intel® PROSet/Wireless	Diagnose and repair network pr	roblems, or get troubleshooting information.						
Internet Options	Internet Options							
Windows Defender Firewall								

Figure 12 Network and Sharing Centre tab view

After proceeding to the tab "Details", it is necessary to verify whether the DHCP parameter is set to "Yes" (Figure 2).



Ethernet Status	× Network Connection Details	>
General	Network Connection Details:	
Connection IPv4 Connectivity: Internet IPv4 Connectivity: No network access Media State: Enabled Duration: 00:05:51 Speed: 100.0 Mbps Details Activity	Property         Value           Connection-specific DN         krakow.comarch           Description         Intel(R) Ethemet Connection (5) 12'           Physical Address         8C-16-45-97-84-C4           DHCP Enabled         Yes           I         IPv4 Address         10.132.17.136           IPv4 Subnet Mask         255.255.255.192           Lease Obtained         Thursday, May 23, 2019 11:10:14           Lease Expires         Thursday, May 23, 2019 3:10:06 P           IPv4 Default Gateway         10.132.0.200           IPv4 DHCP Server         10.132.0.200           IPv4 DNS Servers         10.132.0.153           NetBIOS over Topip En         Yes           Link-local IPv6 Address         fe80::2db9:4972:8974f5fd%15           IPv6 DPS Server         IPv6 DNS Server	:19-V . AM ?M
Properties     Oisable     Diagnose	Co	se

Figure 13 Ethernet Status and Network Connection Details windows

If the DHCP parameter is not enabled, it is necessary to open connection properties, proceed to the details of the item "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" and select the option "Obtain an IP address automatically" on the "General" tab (Figure 3).

Ethernet Properties ×	Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) Properties	×
Networking Sharing	General Alternate Configuration	
Connect using: 2 Intel(R) Ethemet Connection (5) I219-V	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.	
Configure This connection uses the following items:	Obtain an IP address automatically Use the following IP address: IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses: Defended DNS server	
Description Transmission Control Protocol /Internet Protocol Domuślov	Alternate DNS server:	
protokół dla sieci rozległych umożliwiający komunikację połączonych sieci różnych typów.	Validate settings upon exit Advanced	
OK Cancel	OK Cancel	

Figure 14 Setting an automatic IP address

2. Next, it is necessary to log in to the web administration panel of the Comarch TNA Gateway Plus device.

The fastest way to log in to Comarch TNA Gateway Plus web administration panel is to open a web browser on a computer and enter the address on the bar:

#### http://192.168.1.140/



where 192.168.1.140 is a default address assigned to the Comarch TNA Gateway Plus device.

In order to log in to Comarch TNA Gateway Plus web administration panel, it is necessary to use a default username and password presented in Table 1, typing them in on the login screen.

Table 1. Default log	gin parameters.
----------------------	-----------------

Username	Password
root	A valid password may be found on the label placed on the device's underside.

COMARCH Technologies	Comarch TNA Gateway Plus							
	Authorization Rec	quired I password.						
	Username	root						
	Password	1						
	🗈 Login 🙆 Reset							

Figure 15 Logging in to Comarch TNA Gateway Plus web administration panel.

Once the user is logged in, Comarch TNA Gateway Plus administration panel will be displayed.

The screen 'Status Overview' (Figure 5) displays all information on the system and the current status of the device, such as: hostname, model, firmware version, uptime, memory status, and network details.

Some browsers require entering the username and password twice upon logging in to Comarch TNA Gateway Plus web administration panel for the first time: first in a window opened in the browser, second in the administration panel.



COMARCH Technologies	Comarch TNA Gateway Plus	tatus + System + Network + Logout (Ultraver Chaliceers) Auto REFRESH ON						
	Status							
	System							
	Hostname	CIH001-00000456						
	Model	Comarch IoT Hub CIH001						
	Firmware Version	OpenWrt Designated Driver r49377 / LuCl c46963613f7f1312dac62e507346777ba6f8d8a6 branch (git-16.147.57672-c469636)						
	Kernel Version	4.1.23						
	Local Time	Tue Jan 15 10:52:10 2019						
	Uptime	6h 20m 45s						
	Load Average	3.96, 3.89, 3.53						
	Memory							
	Total Available	10472 KB / 60680 KB (17%)						
	Free	3464 kB / 60680 kB (5%)						
	Buffered	7008 kB / 60680 kB (11%)						
	Network							
	IPv4 WAN Status	Zype: dhcp     br- Address: 192.168.1.100     lan Netmask: 255.255.255.0     Gateway: 192.168.1.1     DNS 1: 192.168.1.1     Expires: th 39m 50s     Connected: 6h 20m 10s						
	IPv6 WAN Status	? Not connected						

Figure 16 Logging in to Comarch TNA Gateway Plus web administration panel.

## II. Selecting an Internet connection method

The Comarch TNA Gateway Plus device may be connected to the Internet both with the use of an Ethernet cable and through a local WiFi network. Depending on the connection method, the configuration of the device proceeds in a different way. The elements and subsequent steps of configuration for each option are presented below.

# CONNECTION WITH THE USE OF AN ETHERNET CABLE

- 1. Selecting the tab '*Network*' and '*Interfaces*' opens a screen containing the summary of Comarch TNA Gateway Plus network interfaces, as presented in Figure 6.
- 2. The '*Status*' column presents the status of a given network interface, the MAC address of a network interface controller sharing that interface, assigned IP address, as well as statistical data related to the interface.



 The following actions may be performed for the following interfaces: Connect - it activates a given network interface, Stop - it stops a given network interface, Edit - it edits interface properties,

Delete - it deletes an interface. It is also possible to add a new interface.

COMARCH Technologies	Comarch TNA Gatewa	<b>y Plus</b> Status - System -	Network 🗕 Logout	UNSAVED CHANGES: 6 AUTO REFRESH ON								
	WWAN WWANAP W	AN LAN WAN6										
	Interfaces											
	Interface Overview											
	Network	Status	Actions									
	WANG	Collecting data	🛿 Connect 🔕 Stop	Z Edit Delete								
	?	concerning data										
	LAN	Collecting data	🖉 Connect 🔯 Stop	Z Edit Delete								
	? WAN											
	?	Collecting data	Connect Stop	Edit Delete								
	wwwan	Collecting data	🖉 Connect 🙋 Stop	Z Edit Delete								
	9 WWANAP		🖉 Connect 🔕 Stop	Z Edit Delete								
	?	Collecting data										
	Add new interface											
	Global network options											
	IPv6 ULA-Prefix	fdb7:2325:ee1c::/48										
				Save & Apply Save Reset								

Figure 17 Network interfaces of the Comarch TNA Gateway Plus device.

4. By default, Comarch TNA Gateway Plus functions as a DHCP server. In order to prevent conflicts within another network, it is necessary to shut the server down. In order to shut DHCP down for a given network interface, it is necessary to open interface settings by selecting a relevant tab underneath the menu or the *Edit* button on the interface list. The interface editing screen will be displayed (Figure 7).



COMARCH Technologies	Comarch TN/	Gatewa	y Plus	Status +	System	- Network -	Logout		UN SAVED CHAN	GES: 6 AUTO REFRESH ON
	WWAN WW	ANAP W	AN LAN	WAN	6					
	Interfaces On this page you ca several network inte	- LAN n configure t rfaces separ	ne network in ated by spac	terfaces. Y es. You ca	ou can brid n also use	ge several interf VLAN notation II	aces by ticking t	he "bridge interf INR ( <u>e.g.</u> : eth0 .	aces" field and e 1).	nter the names of
	Common Con	figuratior								
	General Setup	Advanced	Settings	Physical	Settings	Firewall Settir	ngs			
		Status		8) br-lan	Uptime: MAC-Ad RX: 510. TX: 180. IPv4: 192 IPv6: fdb	6h 35m 47s dress: C4:93:00: 71 MB (1217253 16 MB (1368980 2.168.1.100/24 7:2325:ee1c::1/6	:0D:D1:95 } Pkts.) Pkts.) 60			
		Protocol	Static addre	SS	~					
	IPv4	address								
	IPv4	netmask			~					
	IPv	4 gateway								
	IPv4	broadcast								
	Use custom DN	Sservers				1				
	IPv6 assignm	ent length	disabled	part of give	n length of	every public IPv6	6-prefix to this in	terface		
	IPv	ddress		-	-					

Figure 18 Manual settings of LAN network interface

5. Next, in the section '*Common Configuration*' on the '*General Setup*' tab, it is necessary to change '*Protocol*' from '*Static address*' to '*DHCP client*' and confirm the modification by selecting the button '*Switch protocol*''.



COMARCH Technologies	Comarch TN	A Gateway	Plus Status	- System -	Network -	Logout	UNSAVED CHANGES:	6 AUTO REFRESH ON		
	WWAN WW	IANAP WAN	LAN	AN6						
	Interfaces - LAN On this page you can configure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the "bridge interfaces" field and enter the names of several network interfaces separated by spaces. You can also use <u>VLAN</u> notation INTERFACE.VLANNR (e.g.; eth0.1).									
	Common Configuration									
	General Setup	tup Advanced Settings Physical Settings Firewall Settings								
		Status 85 br-la		Uptime: 6h 3 MAC-Addree RX: 508.38 I TX: 179.25 I IPv4: 192.16 IPv6: fdb7:23	33m 56s ss: C4:93:00 MB (1211314 MB (1362374 58.1.100/24 325:ee1c::1/6	:0D:D1:95 Pkts.) Pkts.) 30				
		Protocol	HCP client	~						
	Hostname to s reques	send when ting DHCP								
		Back to	o Overview				Save & Apply Sa	ve Reset		

Figure 19 LAN interface configuration screen

6. To save changes made, it is necessary to select the button '*Save & Apply*' and wait until a confirmation message is displayed on the screen. Selecting the button '*Reset*' fills the fields in with values currently saved in the device's memory.

Prior to turning off Comarch TNA Gateway Plus work mode as a DHCP server, it is necessary to make sure that the network interface configuration on the tab 'Network/General' is correct!

Once Comarch TNA Gateway Plus work mode as a DHCP server is turned off, a new IP address is assigned to the Comarch TNA Gateway Plus device. The process of logging in to Comarch TNA Gateway Plus web administration panel again will be different as compared to the first logon (see IV. Logging in again).

## **CONNECTION WITH THE USE OF A WIFI NETWORK**

 After logging in to the administration panel, it is necessary to open the menu *Network-Wifi* and select the button 'Scan'.
 After a while, a new page will be opened, presenting the list of WiFi connections available for Comarch TNA Gateway Plus. Now it is possible to select one of the networks by selecting the button 'Join Network'. On the next site, it is necessary to enter: network password ('WPA passphrase') - if applicable; network name ('Name



of the new network') - it is necessary to enter the value '*wwan*; and assign a firewall zone ('*Create / Assign firewall-zone*') - it is necessary to select the value '*wwan*' (Figure 9).

COMARCH Technologies CIHO	001-0001 State	us + System + Network + Logout					
Joi	Join Network: Settings						
Repla	ce wireless configuration	An additional network will be created if you leave this unchecked.					
	WPA passphrase	<ul> <li>Specify the secret encryption key here.</li> </ul>					
1	Name of the new network	Wwan The allowed characters are: A-Z, a-Z, 0-9 and _					
Crea	ate / Assign firewall-zone	O lan: lan: 💭					
		O wan: wan: 🛍					
		💿 wwan: wwan: 🙊					
		O wwanap: wwanap: 🙊					
		O unspecified -or- create:					
		Ochoose the firewall zone you want to assign to this interface. Select unspecified to remove the interface from the associated zone or fill out the create field to define a new zone and attach the interface to it.					
		Submit Back to scan results					

Figure 20 Entering a WiFi password

2. Next, it is necessary to click the button 'Submit'. It will attempt to connect with a WiFi network and proceed to the connection status site. Once the connection is established, the details of current bandwidth usage and a summary are available in the section 'Device Configuration' on the tab 'General Setup' in the field 'Status' (see Figure 10). In case of any problems with the WiFi network connection, it is possible to change the configuration. Options related to the password are located in the section 'Interface Configuration' on the tab 'Wireless Security'. The 'Key' field enables password change. In order to save introduced changes, it is necessary to select the button 'Save & Apply'.



COMARCH Technologies	CIH001-0001	Stat	tus → System → Network → Logout					
	radio0: Client "sl-test-sb"							
	Wireless Network: Client "sl-test-sb" (radio0.network1)							
	The Device Configuration section covers physical settings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which are shared among all defined wireless networks (if the radio hardware is multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the Interface Configuration.							
	Device Configuration							
	General Setup	Advanced	Settings					
		Status	<ul> <li>SSID: sI-test-sb   Mode: Client</li> <li>0% Wireless is disabled or not associated</li> </ul>					
	Wireless network	t is enabled	Oisable					
	Operatin	g frequency	Mode     Channel     Width       N     V     2 (2417 MHz)     V       20 MHz     V					
	Tran	smit Power	21 dBm (125 mW) 2 dBm					
	Interface Cor	figuration	n					
	General Setup	Wireless S	Security Advanced Settings					
		Encryption	WPA2-PSK					
		Cipher	auto 🗸					
		Key						
		💽 Ba	ack to Overview Save & Apply Save Reset					

Figure 21 Configuration of WiFi network settings

WiFi connection is automatically used for transmission if Comarch TNA Gateway Plus is not connected to a LAN network; therefore, it is necessary to disconnect from a LAN network in order to use WiFi.

In order to use a WiFi network, the network needs to meet the following requirements:

- Standards: IEEE 802.11 b/g/n
- Frequency: 2.4 GHz
- Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK



## III. Logging out

To log out of Comarch TNA Gateway Plus web administration panel, it is necessary to select the '*Logout*' option in the menu (Figure 11).

COMARCH Technologies	Comarch TNA Gateway Plus	Status <del>-</del>	System <del>-</del>	Network <del>-</del>	Logout
					0

Figure 22 Logging out of the web administration panel.

## IV. Logging in again

If the Comarch TNA Gateway Plus device is connected to a WiFi network, each subsequent logon to Comarch TNA Gateway Plus web administration panel is performed similarly to the first one (see I. Logging in to Comarch TNA Gateway Plus web administration panel).

The address assigned to the Comarch TNA Gateway Plus device by default (*http://192.168.1.140*/) is still binding.

If the Comarch TNA Gateway Plus device is connected to the Internet with the use of an Ethernet cable, the address format used for logon changess.

Depending on the configuration of a device used to connect with the panel, a sample address format may look as follows: *http://IP\_ADDRESS:80/* 

where IP\_ADDRESS is the default address of the Comarch TNA Gateway Plus device.

A new IP address of the device may be checked through a MAC address after logging in to the administration panel of a router from which the IP address has been obtained. In order to check the IP address in the case where there is no router available, it is necessary to contact the Internet provider.



## Konfigurationsanweisungen für Comarch TNA Gateway Plus

#### Sehr geehrte Kunden,

wir bedanken uns für Ihre Entscheidung den Comarch TNA-Dienst und das Gerät **Comarch TNA Gateway Plus** nutzen zu wollen. Wir hoffen, dass die von uns angebotene Lösung Ihren Anforderungen in idealer Weise entgegenkommt.

Um den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Geräts sicherzustellen, muss das Gerät gemäß den vorliegenden Anweisungen konfiguriert werden.

#### Achtung!

Für die ordnungsgemäße Nutzung des Geräts ist eine Internetverbindung erforderlich.

Vor der Konfiguration stellen Sie sicher, dass das Gerät am Installationsort mit dem Internet über Ethernet oder WLAN verbunden werden kann.



## I. Anmeldung im Webverwaltungs-Panel des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts

Im Standard arbeitet das Comarch TNA Gateway Plus-Gerät als DHCP-Server. Das bedeutet, dass es an die DHCP-Clients dynamische IP-Adressen im Rahmen des lokalen Netzwerks zuteilt.

1. Um das Gerät konfigurieren zu können, schließen sie bitte zuerst das Comarch TNA Gateway Plus-Gerät über das mitgelieferte Ethernet-Kabel an den Computer an.

Nach dem Anschließen weist das Gerät die Netzwerkkonfiguration und die IP-Adresse dem Computer zu. Hierbei ist sicherzustellen, dass der Computer ein DHCP-Client ist - automatische Einstellung der IP-Adresse.

Die Einstellungen der Netzwerkverbindung in Windows-Systemen können in der Systemsteuerung unter Systemsteuerung/Netzwerk und Internet/Netzwerk- und Freigabecenter geprüft werden. Anschließend sind die Ethernet-Einstellungen zu öffnen, siehe Abb.1.

📱 Network and Sharing Center – 🗆 🗙						
🗧 🔶 🔹 🛧 🛐 > Control Panel > All Control Panel Items > Network and Sharing Center 🗸 💆 Search Control Panel						
Control Panel Home View your basic network information and set up connections						
View your active networks Change adapter settings						
Change advanced sharing settings	<b>cdn.com.pl</b> Domain network	n network Access type: Internet Connections: I Ethernet				
	Change your networking settings					
See also	Set up a new connection or ne	twork				
HomeGroup	Set up a broadband, dial-up, c	or VPN connection; or set up a i	router or a	ccess point.		
Infrared						
Intel® PROSet/Wireless	reless Diagnose and renair network problems or get troubleshooting information.					
Internet Options	Internet Options					
Windows Defender Firewall						

Abb23 Ansicht der Registerkarte Netzwerk- und Freigabecenter

Unter "Details" soll geprüft werden, ob der Parameter *DHCP-aktiviert* auf *Ja* gesetzt ist. (Abb. 2)



Ethernet Status	× Network Connection Details ×
General	Network Connection Details:
Connection IPv4 Connectivity: Internet IPv6 Connectivity: No network access Media State: Enabled Duration: 00:05:51 Speed: 100.0 Mbps Details Details Activity Sent — Received Bytes: 3,933,643   118,798,908 Properties ©Disable Diagnose	PropertyValueConnection-specific DNkrakow.comarchDescriptionIntel(R) Ethemet Connection (5) I219-VPhysical Address8C-16-45-97-84-C4DHCP EnabledYesIPv4 Address10.132.17.136IPv4 Subnet Mask255.255.255.192Lease ObtainedThursday, May 23, 2019 11:10:14 AMLease ExpiresThursday, May 23, 2019 3:10:06 PMIPv4 Default Gateway10.132.17.129IPv4 DHCP Server10.132.0.200IPv4 DNS Servers10.132.0.153NetBIOS over Tcpip EnYesLink-local IPv6 Addressfe80::2db9:4972:8974f5fd%.15IPv6 DNS ServerIPv6 DNS Server
Close	Close

Abb. 24 Fenster Status von Ethernet und Netzwerkverbindungsdetails

Ist der DHCP-Parameter nicht aktiviert, sollen die Eigenschaften für *Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)* im Fenster *Eigenschaften von Ethernet* geöffnet und die Option *IP-Adresse automatisch beziehen* in der Registerkarte *Allgemein* ausgewählt werden.

🖗 Ethernet Properties 🛛 🗙	Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) Properties X
Networking Sharing	General Alternate Configuration
Connect using: Intel(R) Ethemet Connection (5) I219-V	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Configure This connection uses the following items:	Obtain an IP address automatically     Use the following IP address:
Klient sieci Microsoft Networks     General Stream St	IP address:
Harmonogram pakietów QoS     _ Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)     Protokół multipleksera karty sjeciowei firmy Microsoft	Default gateway:
Sterownik protokołu LLDP firmy Microsoft	Obtain DNS server address automatically     Use the following DNS server addresses:
Install Uninstall Properties	Preferred DNS server:
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol, Domyślny	Alternate DNS server:
protokół dla sieci rozległych umożliwiający komunikację połączonych sieci różnych typów.	Validate settings upon exit Advanced
OK Cancel	OK Cancel

Abb.25 Einstellungsansicht für automatische IP-Adresse

2. Anschließend melden Sie sich im Webverwaltungs-Panel des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts an.



Die schnellstmögliche Anmeldung im Webverwaltungs-Panel des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts erfolgt über die Eingabe der folgenden Adresse im Webbrowser Ihres Computers:

#### http://192.168.1.140/

wobei 192.168.1.140 für die voreingestellte Adresse des Geräts Comarch TNA Gateway Plus steht.

Zur Anmeldung geben Sie den standardmäßigen Benutzernamen und das in der Tabelle 1 aufgeführte Passwort im Anmeldefenster ein.

Benutzer	Passwort
root	Das Passwort ist dem Etikett an der Unterseite des Geräts zu entnehmen.

COMARCH Technologies	Comarch TNA Gateway Plus						
	Authorization Req Please enter your username and	uired password.					
	Username	root					
	Password						
	🔲 Login 🔞 Reset						

Abb.26. Anmeldefenster für Webverwaltungs-Panel des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts

Nach einer erfolgreichen Anmeldung wird das Webverwaltungs-Panel des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts angezeigt.

Auf dem Bildschirm "Status Overview" (Abb. 5) erscheinen alle Informationen über das System und den aktuellen Stand des Geräts, d.h.: Name, Modell, Firmware-Versionsnummer, Laufzeit seit Start, Speicherstatus und Netzverbindungsstatus.

In einigen Browsern sind bei der Erstanmeldung im Verwaltungspanel das Passwort und der Benutzername zweimal einzugeben: zuerst im Browser-Fenster und erneut im Verwaltungspanel.



COMARCH Technologies	Comarch TNA Gateway Plus St	atus - System - Network - Logout (UHSAVEOCHANGESCE) AUTO REFRESH ON
	Status	
	System	
	Hostname	CIH001-00000456
	Model	Comarch IoT Hub CIH001
	Firmware Version	OpenWrt Designated Driver r49377 / LuCl c46963613f7f1312dac62e507346777ba6f8d8a6 branch (git-16.147.57672-c469636)
	Kernel Version	4.1.23
	Local Time	Tue Jan 15 10:52:10 2019
	Uptime	6h 20m 45s
	Load Average	3.96, 3.89, 3.53
	Memory	
	Total Available	10472 KB / 60680 KB (17%)
	Free	3464 kB / 60680 kB (5%)
	Buffered	7008 kB / 60680 kB (11%)
	Network	
	IPv4 WAN Status	Type: dhcp           br.         Address: 192.168.1.100           lan         Netmask: 255.255.255.0           Gateway: 192.168.1.1           DNS 1: 192.168.1.1           Expires: 1h 39m 50s           Connected: 6h 20m 10s
	IPv6 WAN Status	? Not connected

Abb.27. Webverwaltungs-Panel des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts

## II. Auswahl der Internetverbindungsmethode

Das Comarch TNA Gateway Plus-Gerät verbindet sich mit dem Internet über das Ethernet-Kabel oder über das lokale WLAN-Netzwerk. Je nach der Verbindungsmethode verläuft die Konfiguration unterschiedlich.

Nachfolgend werden Konfigurationselemente und -schritte für jede Option näher beschrieben.

### Verbindung über Ethernet-Kabel

- 1. Nach dem Öffnen der Registerkarte *Network* und anschließend *Interfaces* wird das Zusammenfassungsfenster der Comarch TNA Gateway Plus-Netzwerkschnittstellen angezeigt (siehe Abb. 6)
- In der Spalte Status werden folgende Daten angezeigt: Stand der einzelnen Netzwerkschnittstelle, MAC-Adresse des Netzwerkadapters, der die Schnittstelle freigibt, zugeordnete IP-Adresse sowie Statistik des Datenverkehrs über die Netzwerkschnittstelle.



 Für jede der vorhandenen Schnittstellen sind folgende Aktionen verfügbar: Connect – Aktivieren der bestimmten Netzwerkschnittstelle, Stop – Beenden der Netzwerkschnittstelle,

Edit – Bearbeiten der Eigenschaften der Netzwerkschnittstelle,

Delete – Löschen der Netzwerkschnittstelle. Es kann auch eine neue Schnittstelle hinzugefügt werden.

	Interfaces		
	Interface Overview		
	Network	Status	Actions
	WAN6		🖉 Connect 🔕 Stop 🛛 🖉 Edit 🛛 😠 Dele
	?	Collecting data	
	LAN		🖉 Connect 🞯 Stop 🛛 Edit 💌 Dele
?		Collecting data	
	WAN		🛿 Connect 🔞 Stop 🗹 Edit 💌 Dele
	?	Collecting data	
	WWAN		🛿 Connect 🚳 Stop 🛛 Edit 💌 Dele
	?	Collecting data	
	WWANAP		🖉 Connect 🚳 Stop 🛛 Edit 💌 Dele
	?	Collecting data	
	Add new interface		
	Global network options		
	IPv6 ULA-Prefix	fdb7:2325:ee1c::/48	

Abb.28. Bildschirm der Netzwerkschnittstellen des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts

4. Im Standard arbeitet das Comarch TNA Gateway Plus-Gerät als DHCP-Server. Um Konflikte im anderen Netzwerk zu verhindern, muss der Server ausgeschaltet werden. Zum Ausschalten des DHCP-Servers der bestimmten Netzwerkschnittstelle sind die Einstellungen der Schnittstelle in der Registerkarte unter Menü oder über die *Edit*-Schaltfläche in der Schnittstellenliste auszuwählen. Daraufhin wird der Bearbeitungsbildschirm der Schnittstelle angezeigt (Abb. 7).



COMARCH Technologies	Comarch TN/	A Gatewa	<b>ay Plus</b> sta	itus - Sy	rstem - Network -	Logout	UNSAVED CHANGES: 6 AUTO REFRESH ON	
	WWAN WW	ANAP W	IAN LAN	WAN6				
	Interfaces On this page you ca several network inte	- LAN n configure t rfaces separ	he network interfa rated by spaces. Y	ces. You ca 'ou can als	an bridge several inte o use <u>VLAN</u> notation	erfaces by ticking the INTERFACE.VLANN	e "bridge interfaces" field and enter the names of IR ( <u>e.q.;</u> eth0.1).	
	Common Con	figuration	1					
	General Setup	Advanced	I Settings Ph	ysical Setti	ngs Firewall Se	ttings		
		Status	ĝ br-	<sup>β</sup> Ut lan M. R) ΤΣ IP IP	time: 6h 35m 47s AC-Address: C4:93: (: 510.71 MB (12172 (: 180.16 MB (13689) v4: 192.168.1.100/24 v6: fdb7:2325:ee1c::	00:0D:D1:95 53 Pkts.) 80 Pkts.) \$ 1/60		
		Protocol	Static address		~			
	IPv-	4 address						
	IPv4	I netmask			~			
	IPv	4 gateway						
	IPv4	broadcast						
	Use custom DN	S servers			1			
	IPv6 assignm	ent length	disabled	of given ler	ngth of every public IF	<sup>2</sup> v6-prefix to this inte	iface	
	IPv	6 address						

- Abb.29 Manuelle Einstellungen der LAN-Schnittstelle
- 5. Anschließend im Bereich *Common Configuration*, in der Registerkarte *General Setup* soll *Protocol* von *Statistic address* in *DHCP client* geändert und die Änderung mit der Schaltfläche *Switch protocol* bestätigt werden.



COMARCH Technologies	Comarch TN	A Gateway F	Plus Status	- System - Network -	Logout	UNSAVED CHANGES: 6 AUTO REFRESH ON
	WWAN WW	IANAP WAN	LAN WA	N6		
	Interfaces On this page you c several network int	- LAN an configure the ne erfaces separated	etwork interfaces. by spaces. You c	You can bridge several inte an also use <u>VLAN</u> notation	rfaces by ticking the "bridge INTERFACE . VLANNR ( <u>e.g.</u> : ¢	interfaces" field and enter the names of eth0.1).
	Common Cor	nfiguration				
	General Setup	Advanced Sett	ings Physica	al Settings Firewall Set	tings	
		Status	8 <sup>3</sup> br-lan	Uptime: 6h 33m 56s MAC-Address: C4:93:0 RX: 508.38 MB (121131 TX: 179.25 MB (136237) IPv4: 192.168.1.100/24 IPv6: fdb7:2325:ee1c::1	10:0D:D1:95 14 Pkts.) 14 Pkts.) 1 1/60	
		Protocol DH	CP client	~		
	Hostname to : reques	send when CIH ting DHCP				
		🖲 Back to	Overview			Save & Apply Save Reset

Abb. 30 Bildschirm der LAN-Schnittstellekonfiguration

6. Um die vorgenommenen Änderungen zu bestätigen, wählen Sie die Schaltfläche *Save & Apply* und warten Sie bis die Bestätigungsmeldung angezeigt wird. Über die Schaltfläche *Reset* werden die Eingabefelder mit den aktuell im Gerätespeicher aufbewahrten Daten ergänzt.

Vor der Deaktivierung des Arbeitsmodus des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts als DHCP-Servers ist sicherzustellen, dass die Konfiguration der Netzwerkschnittstelle in der Registerkarte '*Network/General*' korrekt ist.

Nach der Deaktivierung des Arbeitsmodus des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts als DHCP-Servers wird dem Gerät eine neue IP-Adresse zugeordnet. Die erneute Anmeldung im Webverwaltungs-Panel des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts unterscheidet sich von der Erstanmeldung (siehe IV. Erneute Anmeldung).

## **VERBINDUNG ÜBER WLAN**

 Nach der Anmeldung im Verwaltungspanel gehen Sie zum Menü 'Network→Wifi', und anschließend wählen Sie die Schaltfläche 'Scan'.
 Darauf wird eine Liste mit den für Comarch TNA Gateway Plus verfügbaren WLAN-Netzwerken angezeigt. Für das ausgewählte Netzwerk wählen Sie die Schaltfläche 'Join Network'. Auf der nächsten Seite geben Sie ein: Netzwerk-Passwort (Feld 'WPA passphrase') - falls zutreffend; Netzwerkname (Feld 'Name of the new network') - Eingabewert: 'wwan'; Zuweisung zur Firewall (Bereich 'Create / Assign fiewall-zone') - Auswahlwert 'wwan' (Abb. 9).

COMARCH Technologies	CIH001-0001 Stat	tus ≁ System ≁ Network ≁ Logout
	Join Network: Se	ttings
	Replace wireless configuration	An additional network will be created if you leave this unchecked.
	WPA passphrase	Specify the secret encryption key here.
	Name of the new network	wwan (a) The allowed characters are: A-Z, a-Z, 0-9 and _
	Create / Assign firewall-zone	O lan: lan: 🖉
		O wan: 📾
		• wwwan: www. 👳
		O wwanap: wwanap: 🛞
		O unspecified -or- create:
		Choose the firewall zone you want to assign to this interface. Select unspecified to remove the interface from the associated zone or fill out the create field to define a new zone and attach the interface to it.

- Abb.31 Eingabe des WLAN-Passworts
- 2. Anschließend wählen Sie die Schaltfläche 'Submit'. Nun wird versucht, eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herzustellen und die Seite mit dem Verbindungsstatus aufzurufen. Nach der Herstellung der Verbindung des Geräts zu dem Netzwerk wird eine Information über die aktuelle Nutzung der Verknüpfung und eine Zusammenfassung im Bereich 'Device Configuration', Registerkarte 'General Setup', Feld 'Status' angezeigt (siehe Abb.10). Bei Problemen mit der WLAN-Verbindung kann die Konfiguration geändert werden. Die Passwort-Optionen sind im Bereich Interface Configuration', Registerkarte 'Wireless security' verfügbar. Im Feld Key' kann das Passwort geändert werden. Vorgenommene Änderungen werden mit der Schaltfläche 'Save & Apply' gespeichert.



COMARCH Technologies	CIH001-0001	Stat	us <del>+</del> System <del>+</del>	Network 🕶	Logout				
	radio0: Client "sl-	test-sb"							
	Wireless Network: Client "sl-test-sb" (radio0.network1)								
	The Device Configuration section covers physical settings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which are shared an defined wireless networks (if the radio hardware is multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the Interface Configuration.								
	Device Config	guration							
	General Setup	Advanced S	Settings						
		Status	ii SSI 0% Win	D: sl-test-sb   eless is disab	Mode: Client led or not associate	ed			
	Wireless network	is enabled	🗵 Disable						
	Operatin	g frequency	N v 2 (24	nel 17 MHz) 🔽	Width 20 MHz 🕶				
	Tran	smit Power	21 dBm (125 mW	)	~				
	Interface Cor	figuration							
	General Setup	Wireless S	ecurity Advan	ced Settings					
		Encryption	WPA2-PSK		~				
		Cipher	auto		~				
		Key	•••••		72				
		💽 Ba	ck to Overview				Save & Apply	Save Reset	

Abb.32 Konfiguration der WLAN-Einstellungen

Die WLAN-Funktion wird automatisch für die Übertragung eingeschaltet, nur wenn Comarch TNA Gateway Plus keine LAN-Verbindung nutzt. Um WLAN verwenden zu können, soll also die LAN-Verbindung deaktiviert werden.

Um eine WLAN-Verbindung herstellen zu können, soll das Netzwerk folgende Anforderungen erfüllen:

- Standard IEEE 802.11 b/g/n
- Frequenz: 2.4 GHz
- Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK



## III. Abmelden

Um sich vom Webverwaltungs-Panel des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts abmelden zu können, wählen Sie im Menü die Option *'Logout'* (Abb. 11).

COMARCH Technologies	Comarch TNA Gateway Plus	Status <del>-</del>	System <del>-</del>	Network <del>-</del>	Logout
					0

Abb.33 Abmelden vom Webverwaltungspanel

## **IV. Erneute Anmeldung**

Wenn das Comarch TNA Gateway Plus-Gerät über WLAN mit dem Netzwerk verbunden ist, erfolgt jede weitere Anmeldung im Webverwaltungs-Panel genauso wie die Erstanmeldung (siehe I. Anmeldung im Webverwaltungs-Panel des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts).

Die dem Comarch TNA Gateway Plus-Gerät automatisch zugewiesene Adresse (http://192.168.1.140/) ist weiterhin gültig.

Wird das Gerät mit dem Internet über Ethernet-Kabel verbunden, ändert sich das Format der Anmeldeadresse.

Je nach den Konfigurationseinstellungen des Geräts, das zur Verbindung mit dem Verwaltungspanel verwendet wird, kann das Adressformat wie folgt sein: *http://IP\_ADDRESS:80/* 

wobei IP\_ADDRESS für die standardmäßige IP-Adresse des Comarch TNA Gateway Plus-Geräts steht.

Die neue IP-Adresse des Geräts kann über die MAC-Adresse überprüft werden. Hierfür melden Sie sich im Verwaltungspanel des Routers an, vom dem die IP-Adresse bezogen wurde. Wenn kein Router vorhanden ist, wenden Sie sich an den Intranet-Anbieter.

Bei manche internen Netzwerkverwaltung muss diese neue IP-Adresse eingetragen werden.



## Configuration de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus Mode d'emploi

#### Cher Client,

merci d'avoir choisi le service Comarch TNA et l'appareil Comarch TNA Gateway Plus. Nous espérons que l'utilisation de la solution proposée répondra à vos attentes.

Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et la sécurité, il est nécessaire de configurer l'appareil à l'aide du mode d'emploi présent.

#### Attention !

Pour que l'appareil fonctionne correctement, il est nécessaire de **se connecter à Internet**.

Avant de procéder à la configuration, assurez-vous que l'appareil peut être connecté à Internet via un câble Ethernet ou un réseau Wifi.

# I. Connexion au panneau d'administrateur web de l'appareil Comarch TVA Gateway Plus

Comarch TNA Gateway Plus fonctionne par défaut en tant que serveur DHCP. Cela veut dire qu'il associe aux clients DHCP des adresses IP dynamiques dans le cadre du réseau local.

1. Afin de configurer l'appareil, premièrement, il faut connecter l'appareil Comarch TNA Gateway Plus à l'ordinateur à l'aide du câble réseau Ethernet inclus dans l'emballage.

Une fois la connexion établie, l'appareil attribue une configuration de réseau et une adresse IP à l'ordinateur. À ce stade, assurez-vous que l'ordinateur est un client de serveur DHCP – la définition automatique de l'adresse IP.

Pour vérifier les paramètres de connexion réseau dans le système Windows, accédez au Panneau de configuration\Réseau et Internet\Centre Réseau et partage. Ensuite, ouvrez les paramètres du réseau Ethernet en cliquant sur la section "Ethernet" (voir Figure 1).

Network and Sharing Center			– 🗆 ×		
🗧 🔶 🔹 🛧 🕎 > Control Panel > All Control Panel Items > Network and Sharing Center 🗸 💆 Search Control Panel					
Control Panel Home	View your basic network informa	tion and set up connections			
Change adapter settings	View your active networks				
Change advanced sharing settings	<b>cdn.com.pl</b> Domain network	Access type: Internet Connections: 🔋 Ethernet			
	Change your networking settings				
See also HomeGroup	Set up a new connection or network Set up a broadband, dial-up, or V	ork PN connection; or set up a router or access point.			
Infrared Intel® PROSet/Wireless Internet Options	Troubleshoot problems Diagnose and repair network prof	blems, or get troubleshooting information.			
Windows Defender Firewall					

Figure 34 Écran d'onglet Centre Réseau et partage

Dans l'onglet "Détails", vérifiez si le paramètre DHCP activé est défini sur "Oui" (Figure 2).



🖗 Ethernet Status	× Network Connection Details ×
General	Network Connection Details:
Connection IPv4 Connectivity: Internet IPv6 Connectivity: No network access Media State: Enabled Duration: 00:05:51 Speed: 100.0 Mbps Details  Activity Sent — Received Bytes: 3,933,643 118,798,908  important Diagnose	PropertyValueConnection-specific DNkrakow.comarchDescriptionIntel(R) Ethemet Connection (5) I219-VPhysical Address8C-16-45-97-84-C4DHCP EnabledYesIPv4 Address10.132.17.136IPv4 Subnet Mask255.255.255.192Lease ObtainedThursday, May 23, 2019 11:10:14 AMLease ExpiresThursday, May 23, 2019 3:10:06 PMIPv4 Default Gateway10.132.0.70.00IPv4 DHCP Server10.132.0.200IPv4 DNS Servers10.132.0.153NetBIOS over Tcpip EnYesLink-local IPv6 Addressfe80::2db9:4972:8974f5fd%15IPv6 DNS ServerIPv6 DNS Server
Close	Close

Figure 35 Écran Statut de Ethernet et Détails de connexion réseau

Si le paramètre DHCP n'est pas activé, dans la section propriété de connexion, il faut ouvrir la propriété de l'élément ' Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)' et dans les paramètres généraux sélectionner l'option 'Obtenir automatiquement une adresse IP' (Figure 3).

Ethernet Properties	×         Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) Properties         >
etworking Sharing	General Alternate Configuration
Connect using:	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Configure.	Obtain an IP address automatically     Use the following IP address:
<ul> <li>Kient sieci Microsoft Networks</li> <li>Udostępnianie plików i drukarek w sieciach firmy Micro</li> <li>Shrew Soft Lightweight Filter</li> </ul>	IP address: Subnet mask:
Hamonogram pakietów QoS     Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)     Protokół multipleksera karty sieciowej firmy Microsoft	Default gateway:
Sterownik protokołu LLDP firmy Microsoft	Obtain DNS server address automatically     Ouse the following DNS server addresses:
Install Uninstall Properties	Preferred DNS server:
	Alternate DNS server:
Iransmission Control Protocol/Internet Protocol. Domysiny protokół dla sieci rozległych umożliwiający komunikację połączonych sieci różnych typów.	Validate settings upon exit Advanced
OK Car	Icel OK Cancel

*Figure 36 Paramètres d'une adresse IP auttomatique* 

2. Ensuite, vous devez vous connecter au panneau d'administrateur web de l'appareil Comarch TVA Gateway Plus.



Le moyen le plus rapide de vous connecter au panneau d'administration web de Comarch TNA Gateway Plus est d'ouvrir un navigateur Web sur l'ordinateur et de saisir dans la barre d'adresse :

#### http://192.168.1.140/

où 192.168.1.140 est l'adresse attribuée à l'origine à l'appareil Comarch TNA Gateway Plus.

Afin de vous connecter au panneau d'administrateur web de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus, vous devez utiliser le nom d'utilisateur par défaut et le mot de passe présenté dans le tableau 1, en les saisissant dans l'écran de connexion.

Utilisateur	Mot de passe
root	Le mot de passe se trouve sur l'étiquette au bas de l'appareil dans le champ 'Password'

Tableau 1. Les paramètres de connexion à l'appareil par défaut.

COMARCH Technologies	Comarch TNA Gatewa	y Plus	
	Authorization Red	password.	
	Username	root	
	Password	1	
	🔲 Login 🚳 Reset		

Figure 37. Écran de connexion au panneau d'administrateur web de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus

Une fois la connexion effectuée avec succès, le panneau d'administrateur de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus s'affiche.

L'écran 'Statut Overviev' (Figure 5) affiche toutes les informations concernant le système et l'état actuel de l'appareil, telles que : nom, modèle, numéro de version du logiciel, temps de travail à partir du moment de l'allumer, état de mémoire vive et état de connexion réseau.

Dans certains navigateurs, lors de la première connexion au panneau d'administrateur web de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus, le mot de passe et l'identifiant doivent être saisis deux fois. La première fois dans la fenêtre de navigateur et ensuite dans le panneau d'administrateur.



COMARCH Technologies	Comarch TNA Gateway Plus St	atus + System + Network + Logout UlisAVED CHANGES (Auto REFRESH ON)
	Status	
	System	
	Hostname	CIH001-00000456
	Model	Comarch IoT Hub CIH001
	Firmware Version	OpenWrt Designated Driver r49377 / LuCl c46963613f7f1312dac62e507346777ba6f8d8a6 branch (git-16.147.57672-c469636)
	Kernel Version	4.1.23
	Local Time	Tue Jan 15 10:52:10 2019
	Uptime	6h 20m 45s
	Load Average	3.96, 3.89, 3.53
	Memory	
	Total Available	10472 kB / 60680 kB (17%)
	Free	3464 kB / 60680 kB (5%)
	Buffered	7008 KB / 60680 KB (11%)
	Network	
	IPv4 WAN Status	<ul> <li>Type: dhcp</li> <li>Address: 192.168.1.100</li> <li>Ian Netmask: 255.255.255.0</li> <li>Gateway: 192.168.1.1</li> <li>DNS 1: 192.168.1.1</li> <li>Expires: 1h 39m 50s</li> <li>Connected: 6h 20m 10s</li> </ul>
	IPv6 WAN Status	Not connected

Figure 38. Écran de panneau d'administrateur web de l'appareil Comarch Gateway Plus

## II. Sélectionner la méthode de connexion à Internet

L'appareil Comarch TVA Gateway Plus peut être connecté à Internet à l'aide du câble réseau Ethernet ainsi que via la connexion avec le réseau local wifi. En fonction de méthode de connexion sélectionne, la configuration est différente.

Ci-dessous les éléments et les étapes de configuration dans les deux cas ont été présentés.

## CONNEXION A L'AIDE DU CÂBLE RÉSEAU ETHERNET

- 1. Une fois les onglets *'Network' et* ensuite *'Interfaces'* ouverts, le système affiche l'écran de récapitulatif des interfaces réseau de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus, (voir Figure 6).
- 2. La colonne '*Status'* présente l'état d'une interface donné, l'adresse MAC de la carte réseau partageant cette interface, l'adresse IP attribué ainsi que les statistiques du mouvement qui passe par l'interface réseau.



 Chaque interface disponible est munie des actions suivantes : Connect - activation d'une interface réseau donnée, Stop - arrêt d'une interface réseau donnée, Edit - modification de propriétés d'interface Delete - suppression d'une interface Vous pouvez aussi ajouter une interface.

Inter	faces						
Interfa	ace Overview						
Netv	vork	Status	Actions	S			
	WAN6		a Co	onnect 🛛 🔞	Stop	Z Edit	× Delete
	2	Collecting data					
	?						
	LAN		💋 Co	onnect 🛛 🕲	Stop	Z Edit	E Delete
	?	Collecting data					
	WAN		<b>a</b>		0		
	2	Collecting data		onnect	Stop	Edit	× Delete
	?						
	WWAN		a Co	onnect 🛛 🕲	Stop	Z Edit	× Delete
	2	Collecting data					
	WWANAP	Collecting data	🖉 Co	onnect 🛛 🔊	Stop	Z Edit	× Delete
	?	concoming data					
t Ad	d now interface						
Globa	al network options						
		7 0005 4 40					

Figure39. Écran d'interfaces réseau de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus

4. Par défaut, l'appareil Comarch TNA Gateway Plus fonctionne en tant que serveur DHCP. Pour éviter des conflits avec un autre réseau, il faut éteindre le serveur. Afin d'éteindre le serveur DHCP pour une interface réseau donnée, il faut accéder aux paramètres d'interface via l'onglet sous le menu ou le bouton Edit à la liste des interfaces. L'écran de modification d'interface s'affiche (Figure 7).



COMARCH Technologies	Comarch TNA Gat	eway Plus Status - System - Network - Logout UNISAVED CHANGES (AUTO REFRESH ON	l
	WWAN WWANAP	WAN LAN WAN6	
	Interfaces - LA On this page you can confir several network interfaces	<b>.N</b> gure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the "bridge interfaces" field and enter the names of separated by spaces. You can also use <u>VLAN</u> notation INTERFACE.VLANNR ( <u>e.g.</u> ; eth0.1).	
	Common Configura	ation	
	General Setup Adva	anced Settings Physical Settings Firewall Settings	
	Sta	us Uptime: 6h 35m 47s br-lan MAC-Address: C4:93:00:0D:D1:95 RX: 510.71 MB (1217253 Pkts.) TX: 180.16 MB (1368980 Pkts.) IPv4: 192.168.1.100/24 IPv6: fdb7:2325:ee1c::1/60	
	Proto	col Static address 🗸	
	IPv4 addre	SS	
	IPv4 netma	isk 🗸	
	IPv4 gatew	/ay	
	IPv4 broadc	ast	
	Use custom DNS serve	ers 👘	
	IPv6 assignment len	ath disabled	
	IPv6 addre	ss	

Figure 40 Paramétrage manuel de l'interface réseau LAN

5. Ensuite, dans la section '*Common Configuration'*, l'onglet '*General Setup'*, il faut changer '*Protocole'* de 'static address' en '*DHCP client'* et valider la modification apportée en sélectionnant le bouton '*Switvh protocol'*.



COMARCH Technologies	Comarch TN	A Gateway P	lus Status	- System - Network -	Logout	UNSAVED CHANGES: 6 AUTO REFRESH ON				
	WWAN WW	VANAP WAN	LAN WA	N6						
	Interfaces - LAN On this page you can configure the network interfaces. You can bridge several interfaces by ticking the "bridge interfaces" field and enter the names of several network interfaces separated by spaces. You can also use <u>VLAN</u> notation INTERFACE, VLANNR (e.g.: eth0.1).									
	Common Configuration									
	General Setup Advanced Settings Physical Settings Firewall Settings									
		Status	ۇچ br-lan	Uptime: 6h 33m 56s MAC-Address: C4:93:0 RX: 508.38 MB (121131 TX: 179.25 MB (136237 IPv4: 192.168.1:100/24 IPv6: fdb7:2325:ee1c::1	10:0D:D1:95 14 Pkts.) '4 Pkts.) 1/60					
		Protocol DH0	CP client	~						
	Hostname to s reques	send when CIH ting DHCP								
	Back to Overview					Save & Apply Save Reset				

Figure 41 Écran de configuration du réseau LAN

6. Afin d'enregistrer les modifications apportées, il faut sélectionner le bouton 'Save & Apply' et attendre le moment où le message d'acceptation s'affiche. Si vous sélectionnez le bouton 'Reset', les champs seront automatiquement remplis par les valeurs enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

Avant désactiver le mode de fonctionnement Comarch TNA Gateway Plus en tant que serveur DHCP, assurez-vous que la configuration de l'interface réseau dans l'onglet « Network/ Général" est correcte !

La désactivation du mode de fonctionnement Comarch TNA Gateway Plus en tant que serveur DHCP provoque l'association d'une nouvelle adresse IP à l'appareil Comarch TNA Gateway Plus. Pour vous reconnecter au panneau d'administrateur web de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus sera différente par rapport à la première connexion (voir IV. Se connecter à nouveau)



## CONNEXION VIA LE RESEAU WIFI

 Après s'être connecté au panneau d'administrateur, il faut accéder au menu 'Network → Wifi' et ensuite sélectionner le bouton 'Scan'. Une nouvelle fenêtre comprenant une liste de réseaux Wifi disponibles s'affiche. Ces réseaux sont visibles pour Comarch TNA Gateway Plus. Après avoir sélectionné un réseau, il faut appuyez sur le bouton 'Join Network'. Dans l'onglet suivant, il faut saisir : le mot de passe du réseau (champ 'WPA passphrase') - si cela le concerne ; nom de réseau (champ 'Name of the new network'') - il faut entrer la valeur 'wwan'', et associer au zone le Pare-feu Windows (section 'Create / Assign fiewall-zone') - sélectionner la valeur 'wwan' (Figure 9).

COMARCH Technologies CIH001-0	<b>001</b> Statu	us ← System ← Network ← Logout					
Join Ne	Join Network: Settings						
Replace wirele	ess configuration	An additional network will be created if you leave this unchecked.					
V	VPA passphrase	<ul> <li>Specify the secret encryption key here.</li> </ul>					
Name of	the new network	Wwan The allowed characters are: A-Z, a-Z, 0-9 and _					
Create / Ass	sign firewall-zone	<ul> <li>Ian: Ian: Ian: Ian: Ian: Ian: Ian: Ian:</li></ul>					
		<ul> <li>wwwan: wwwan: <pre>metric</pre> </li> <li>wwwanap: <pre>metric</pre> </li> </ul>					
		O unspecified -or- create:					
		Ochoose the firewall zone you want to assign to this interface. Select unspecified to remove the interface from the associated zone or fill out the create field to define a new zone and attach the interface to it.					
		Submit Back to scan results					

Figure 42 Saisie du mot de passe Wifi

2. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton 'Submit'. L'appareil essaiera de se connecter au réseau Wifi et d'aller à la page où l'utilisateur peut vérifier le statut de connexion. Après avoir connecté l'appareil au réseau, l'utilisation actuelle et le récapitulatif de la connexion sont disponibles dans la section "Device Configuratio", dans l'onglet "General Setup', ", dans le champ "Statut" (voir Figure 10). Si vous avez des problèmes de connexion au réseau Wifi, vous pouvez modifier la configuration. Les options concernant le mot de passe se trouve dans la section 'Interface Configuration', dans l'onglet Wireless security'. Le champ 'Key' permet de modifier le mot de passe. Afin d'enregistrer les modifications apportées, il faut sélectionner le bouton 'Save & Apply'.



COMARCH Technologies	CIH001-0001	Stat	us 👻 System 🕶	Network 🕶	Logout					
	radio0: Client "sl-	test-sb"								
	Wireless Network: Client "sl-test-sb" (radio0 network1)									
	The Device Configuration section covers physical settings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which are shared among a defined wireless networks (if the radio hardware is multi-SSID capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the Interface Configuration.									
	Device Configuration									
	General Setup Advanced Settings									
		Status	10% Wi	ID: sl-test-sb reless is disab	<b>Mode:</b> Client bled or not associat	ed				
	Wireless network	is enabled	🔕 Disable							
	Operatin	g frequency	Mode Chan N V 2 (24	nel 17 MHz) 🗸	Width 20 MHz V					
	Tran	smit Power	21 dBm (125 mV	/)	<b>~</b>					
	Interface Cor	figuration								
	Interface Configuration									
					_					
		Encryption	WPA2-PSK		~					
		Cipher	auto		~					
		Key	•••••		2					
		💽 Ba	ck to Overview				Save & App	ly Save Reset		

Figure 43 Configuration de paramètres du réseau Wifi

Si l'appareil Comarch TNA Gateway Plus n'est pas connecté au réseau LAN, la connexion Wifi est automatiquement utilisée pour la transmission, c'est pour cela, si vous voulez utiliser le réseau Wifi, il faut se déconnecter du réseau LAN.

Pour que vous puissiez vous connecter au réseau Wifi, il faut que les conditions suivantes soient accomplies :

- Standards : IEEE 802.11 b/g/n
- Fréquence 2.4 GHz
- Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK



### III. Fermeture de session

Afin de se déconnecter du panneau d'administrateur web de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus, il faut sélectionner l'option '*Log out*' via le menu (Figure 11).

COMARCH Technologies	Comarch TNA Gateway Plus	Status <del>-</del>	System <del>-</del>	Network 🗸	Logout
					0

#### Figure 44 Se déconnecter du panneau d'administrateur web

## IV. Se connecter à nouveau

Si l'appareil Comarch TNA Gateway Plus est connecté au réseau Wifi, chaque connexion au panneau d'administrateur web de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus se fait de la même manière que la première connexion. (voir I. Connexion au panneau d'administrateur web de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus).

L'adresse attribuée à l'appareil Comarch TNA Gateway Plus (*http://192.168.1.140/*) est toujours valide.

Si l'appareil Comarch TNA Gateway Plus est connecté à l'aide du câble réseau Ethernet, le format de l'adresse de connexion change.

En fonction de la configuration de l'appareil utilisé pour la connexion au panneau, le format d'adresse peut être le suivant : *http://IP\_ADDRESS:80/* 

où IP\_ADDRESS est l'adresse par défaut de l'appareil Comarch TNA Gateway Plus.

Vous pouvez vérifier la nouvelle adresse IP de l'appareil à l'aide de l'adresse MAC en vous connectant au panneau d'administrateur du routeur à partir duquel il a reçu l'adresse. Si vous n'avez pas de routeur, veuillez vérifier votre adresse IP auprès de votre fournisseur d'intranet.